



HeatBAR comfort+

Anleitung

(Seite 2-9)

Instructions

(page 10-17)

Guida

(pagina 18-25)

ecofort ag

Birkenweg 11

Email: info@ecofort.ch

Tel: 032 322 31 11

Web: www.ecoheat.ch

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den HeatBAR comfort+ Dunkelstrahler entschieden haben.

Überprüfen Sie bitte den HeatBAR comfort+ unmittelbar nach Erhalt auf Transportschäden. Melden Sie eventuelle Schadensfälle sofort bei Anlieferung dem Transportunternehmen, (Paketdienst, Post, etc.) und vermerken Sie diesen auf dem Versandpapier oder Speditionsschein. Sollten Sie nach dem Auspacken des Gerätes einen Transportschaden feststellen, wenden Sie sich bitte sofort an Ihren Fachhändler.

Bewahren Sie die Geräteverpackung auf, um das Gerät im Gewährleistungsfall sicher versenden zu können. Um Platz zu sparen, trennen Sie einfach das Klebeband mit einem Messer auf und falten Sie den Karton zusammen.

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie den HeatBAR comfort+ in Betrieb nehmen und bewahren Sie die Anleitung danach auf. Geben Sie diese Anleitung einem eventuellen Nachbenutzer weiter.

Sicherheitshinweise

Dieses Gerät birgt bei unsachgemässer Installation oder Gebrauch ein potenzielles Stromschlags-, Brand- und/oder Verletzungsrisiko. Um Schäden zu vermeiden, lesen Sie bitte diese Sicherheitsanweisungen aufmerksam durch. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zum Erlöschen der Garantie. Ecofort AG kann nicht für Verluste, Schäden oder Verletzungen haftbar gemacht werden, die wegen nichtbeachten dieser Anleitung verursacht wurden.

- Dieses Gerät muss während der Installation oder Wartung und beim Austausch vom Stromnetz getrennt werden.
- Überprüfen Sie die Netzspannung, um sicherzustellen, dass sie der Nennspezifikation der Heizung entspricht. Stellen Sie sicher, dass die Versorgungsspannung 245 Volt nicht übersteigt.
- Um Überhitzung und mögliche Brandgefahr zu vermeiden, decken Sie das Heizgerät NICHT ab. Decken Sie das Heizgerät unter keinen Umständen mit Isoliermaterial oder einem ähnlichen Material ab.
- Verwenden Sie das Heizgerät NICHT, wenn das Netzkabel beschädigt ist.
- Verwenden Sie das Heizgerät NICHT zum Zünden von Materialien.
- Diese Heizung darf nur zur Beheizung von Personen oder Gebäuden verwendet werden
- Alle Nutzer dürfen das Gerät nur dann ein- / ausschalten, wenn es in seiner bestimmungsgemässen Betriebsstellung installiert wurde und ihnen eine Aufsicht oder Anleitung zum sicheren Gebrauch des Gerätes gegeben wurde und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen das Gerät nicht einstecken, einschalten oder regulieren.
- Berühren Sie das Heizgerät nicht, wenn es benutzt wird. Die Heizung wird im Betrieb sehr heiss. Nach dem Ausschalten der Heizung bleiben die Elemente für längere Zeit heiss und darf für mindestens 30 Minuten nach dem Ausschalten nicht berührt werden.

Wasserschutz

Der HeatBAR comfort+ hat eine IP-Schutzklasse von 65. Dies bedeutet, dass das Gerät dem Regen ausgesetzt werden darf. Wir empfehlen zur Verlängerung der Lebensdauer, das Gerät so gut wie Möglich wettergeschützt zu montieren.

Die Installation in potenziell feuchten Räumen, wie z. B. Badezimmern oder Wellness Bereich, muss von einem qualifizierten Installateur durchgeführt werden und den örtlichen elektrischen Sicherheitsanforderungen entsprechen. Die Installation muss so sein, dass



- das Heizgerät sich nicht von den Armaturen lösen und in eine Badewanne, Dusche, ein Schwimmbecken oder einen anderen Wasserbehälter fallen kann.
- Schalter und andere Bedienelemente können nicht von einer Person in der Badewanne oder Dusche berührt werden. Der Sicherheitsabstand zu Nasszellen beträgt mindestens 60cm.

Elektrischer Anschluss

Bitte beachten Sie, dass die Steckdose entsprechend abgesichert ist. Im Zweifelsfalle ziehen Sie einen professionellen Elektriker bei. Jegliche Verkabelungen müssen durch einen professionellen Elektriker durchgeführt werden.

MODEL	ARTIKEL NR.	LEISTUNG	NETZANSCHLUSS	ABSICHERUNG
COMFORT+ 1800	7640174430383	1800 Watt	230V / 50 Hz	10A
COMFORT+ 2200	7640174430390	2200 Watt	230V / 50 Hz	12A
COMFORT+ 2600	7640174430406	2600 Watt	230V / 50 Hz	13A

Der elektrische Anschluss darf nicht direkt hinter der Heizung positioniert werden. Bei der Montage an einer Dachschräge, sollte der Anschluss am tiefsten Punkt erfolgen.





Montage

Diese Heizung sollte von einer kompetenten Person, z. B. einem qualifizierten Elektriker, installiert werden.


Die ideale Position für den HeatBAR comfort+ ist an der Decke, direkt über dem zu beheizenden Bereich. Wenn dies nicht möglich ist, kann diese Heizung an der Wand montiert und nach unten abgewinkelt werden.

Die empfohlene Montagehöhe beträgt 2.1 m bis 2.7 m. Unter keinen Umständen darf das Gerät in weniger als 1.8 m Höhe ab Boden installiert werden. Die Heizung darf nicht versehentlich berührt werden können da die Oberfläche während dem Betrieb sehr heiss wird.




Montagehalterungen


Die HeatBAR comfort+ Dunkelstrahler werden mit zwei Montagehalterungen geliefert, mit welchen der Dunkelstrahler direkt an der Decke oder an der Wand montiert werden kann. Zur Montage sind 2 Personen erforderlich.




1. Montieren Sie je einen Justierwinkel an den Schiebehaltern.



2. Schieben Sie die zwei Schiebhälter in Pfeilrichtung in die Gleitschiene der Heizung ein.



3. Fixieren Sie 2 Justierwinkel mit den Schrauben an der Wand oder Decke.




4. Verbinden Sie nun die beiden Justierwinkel miteinander und stellen sie den gewünschten Winkel ein.

Erste Inbetriebnahme

Stellen Sie vor dem ersten Gebrauch sicher, dass die emittierende (vordere) Oberfläche frei von Fingerabdrücken und anderen Verunreinigungen ist, bevor Sie das Heizgerät zum ersten Mal einschalten. Beim ersten Gebrauch oder wenn das Heizgerät für längere Zeit nicht benutzt wurde, kann es zu Gerüchen oder Dampfbildung kommen. Das ist normal und wird nach kurzer Zeit wieder verschwinden.

Bedienung

Der HeatBAR comfort+ wird mit der mitgelieferten Fernbedienung bedient. Legen Sie 2-x AAA Alkali-Batterien in die Fernbedienung ein.



<i>Taste</i>	Funktion bei eingeschalteter Heizung	Funktion bei ausgeschalteter Heizung	LED Anzeige auf der Heizung
1	Heizung ausschalten	Heizung einschalten	
2	Heizleistung oder Dauer erhöhen	Schaltet die Heizung ein auf Stufe 1 (minimum)	L1
3	Heizleistung oder Dauer reduzieren	Schaltet die Heizung ein auf Stufe 2 (Maximum)	L2
4	Aktivieren: Heizleistung regulieren		L [n]
5	Aktivieren: Zeitdauer einstellen		T[n]

Es ist möglich, mit der gleichen Fernbedienung mehrere HeatBAR comfort+ zu steuern.

Wartung

Der HeatBAR comfort+ kann mit einem sauberen, feuchten Tuch abgewischt werden. Bevor das Gerät gereinigt werden darf, muss es ausgeschaltet und vollständig ausgekühlt sein. Um Wasserflecken zu vermeiden, kann das Gerät zur Trocknung nach der Reinigung für 10 – 20 Minuten eingeschaltet werden.

Technische Daten

	HeatBAR comfort+ 1800	HeatBAR comfort+ 2200	HeatBAR comfort+ 2600
<i>Artikel Nr</i>	7640174430383	7640174430390	7640174430406
<i>Leistung</i>	1800 Watt	2200 Watt	2600 Watt
<i>Benötigte Absicherung</i>	10 A	12 A	13 A
<i>Schutzklasse</i>	IP 65	IP 65	IP 65
<i>Grösse</i>	1210 x 160 x 50 mm	1310 x 160 x 50 mm	1410 x 160 x 50 mm
<i>Gewicht</i>	5.85 kg	6.85 kg	7.85 kg
<i>Aufheizzeit</i>	< 10 Minuten	< 10 Minuten	< 10 Minuten
<i>Heizstufen</i>	2 (50% & 100%)	2 (50% & 100%)	2 (50% & 100%)
<i>Timer</i>	1 - 9 Stunden	1 - 9 Stunden	1 - 9 Stunden
<i>Garantie</i>	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre

Entsorgung



Das Gerät nicht im Hauskehricht entsorgen. Elektrogeräte werden in jedem Fachgeschäft in der Schweiz kostenlos zurück genommen.

Aufbewahrung

Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, verlängern Sie die Lebensdauern, indem Sie das Gerät an einem geschützten Ort aufbewahren. Die ist nur möglich, wenn die Heizung über eine Steckdose betrieben wird.

- Ziehen Sie den Netzstecker. Das Gerät muss ausgeschaltet und ausgekühlt sein.
- Lösen Sie die Schrauben zwischen den beiden Justierwinkel.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch.
- Das Gerät verpacken sobald das Gerät trocken ist.

ecofort GARANTIE

Die Garantiezeit von 2 Jahren beginnt ab dem Datum der Lieferung.

ecofort bietet Kunden in der Schweiz einen direkten Kundenservice für dieses Gerät an.

Bei Fragen, besuchen Sie bitte unser ecofort Online Support Center auf support.ecofort.ch. Hier finden Sie die aktuellsten Lösungen und Hilfen zu Ihrem Produkt.

Wenn Sie uns direkt eine Frage stellen oder Sie uns Ihren Garantieanspruch melden wollen, klicken Sie bitte auf «Neues Support-Ticket», um uns eine Nachricht zu senden.

Bitte geben Sie bei jeder Kontaktaufnahme Ihre Bestell- oder Rechnungsnummer an. Falls Sie dieses Produkt nicht direkt bei der ecofort ag gekauft haben, kontaktieren Sie uns bitte mit Ihrer Drittanbieter-Bestellnummer. Nach Erhalt Ihrer Mitteilung prüfen unsere Techniker das weitere Vorgehen und nehmen Kontakt mit Ihnen auf.

Senden Sie uns bitte keine Geräte ohne Voranmeldung zurück. Sie erreichen uns auch per E- Mail oder über das Kontaktformular auf unserer Webseite.

ecofort AG

Birkenweg 11

CH-2560 Nidau

+41 (0) 32 322 31 11

support@ecofort.ch

<https://ecofort.ch>

Introduction

Merci d'avoir choisi le chauffage sombre HeatBAR comfort+

Veuillez vérifier le HeatBAR comfort+ immédiatement après la livraison pour tout dommage pendant le transport. Signalez tout dommage à l'entreprise de transport immédiatement (service de colis, bureau de poste, etc.) et notez-les sur le document de transport ou sur le bordereau d'expédition. Si vous constatez des dommages dus au transport après avoir déballé l'appareil, contactez immédiatement votre revendeur.

Conservez l'emballage de l'appareil pour pouvoir l'envoyer en toute sécurité en cas de garantie. Pour économiser de l'espace, il suffit de couper le ruban avec un couteau et de plier la boîte. Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser le HeatBAR comfort+ et suivez les instructions ci-dessous. Passez ce manuel à tout utilisateur ultérieur.

Consignes de sécurité

Cet appareil peut présenter un risque potentiel d'électrocution, d'incendie et / ou de blessure s'il est installé ou utilisé incorrectement. Pour éviter tout dommage, lisez attentivement ces instructions de sécurité. Le non-respect de ces instructions annulera la garantie. ecofort AG ne peut être tenu responsable de toute perte, dommage ou blessure résultant du non-respect de ce manuel.

- Cet appareil doit être déconnecté du secteur lors de l'installation ou de l'entretien et lors de son remplacement.
- Vérifiez la tension du secteur pour vous assurer qu'il correspond aux spécifications nominales du réchauffeur. Assurez-vous que la tension d'alimentation ne dépasse pas 245 volts.
- Pour éviter une surchauffe et un risque d'incendie, NE couvrez PAS l'appareil de chauffage. Ne couvrez jamais l'appareil de chauffage avec un matériau isolant ou un matériau similaire.
- N'utilisez PAS le chauffage si le cordon d'alimentation est endommagé.
- N'utilisez PAS le chauffage pour allumer des matériaux.
- Cet appareil ne peut être utilisé que pour chauffer des personnes ou des bâtiments
- Tous les utilisateurs peuvent allumer / éteindre l'appareil uniquement s'il a été installé dans la position de fonctionnement prévue et s'ils ont reçu la supervision ou les instructions pour une utilisation sûre de l'appareil et après avoir compris les risques encourus. Les enfants ne doivent pas connecter, allumer ou régler l'appareil.
- Ne touchez pas l'appareil de chauffage lorsqu'il est utilisé. L'appareil est très chaud pendant le fonctionnement. Après avoir éteint l'appareil de chauffage, les éléments restent chauds pendant une longue période et ne doivent pas être touchés pendant au moins 30 minutes après la mise hors tension.

Protection de l'eau

Le HeatBAR comfort+ a un indice de protection IP de 65. Cela signifie que l'appareil peut être exposé à la pluie. Pour prolonger la durée de vie, il est conseillé d'installer l'appareil protégé contre les intempéries.

L'installation dans des pièces potentiellement humides, telles que les salles de bains ou les zones de bien-être, doit être effectuée par un installateur qualifié qui se conforme aux exigences de sécurité électrique locales. L'installation doit être telle que


- le radiateur ne se détache des raccords et tombe dans une baignoire, une douche, une piscine ou un autre réservoir d'eau.
- les interrupteurs et autres commandes ne peuvent pas être touchés par une personne dans une baignoire ou une douche. La distance de sécurité par rapport aux zones humides doit être d'au moins 60 cm.

Connexion électrique

Assurez-vous que la prise est également conformément protégée. En cas de doute, embauchez un électricien professionnel. Tout le câblage doit être effectué par un électricien professionnel.

MODÈLE	ARTICLE N.	PUISSANCE	ALIMENTATION	PROTECTION
COMFORT+ 1800	7640174430383	1800 Watt	230V / 50 Hz	10A
COMFORT+ 2200	7640174430390	2200 Watt	230V / 50 Hz	12A
COMFORT+ 2600	7640174430406	2600 Watt	230V / 50 Hz	13A



La connexion électrique ne doit pas être placée directement derrière le radiateur. Pour un montage sur une pente du toit, la connexion doit être effectuée au point le plus bas.



Montage


L'appareil de chauffage doit être installé par une personne compétente, par ex. un électricien qualifié.

La position idéale pour le HeatBAR comfort+ est au plafond, directement au-dessus de la zone à chauffer. Si cela n'est pas possible, le chauffage peut être monté sur le mur et incliné vers le bas. La hauteur de montage recommandée est comprise entre 2.1 et 2.7 m. L'appareil ne doit en aucun cas être installé à moins de 1.8 m du sol. Évitez de toucher le chauffage accidentellement car la surface devient très chaude pendant le fonctionnement.




Supports de montage


Les radiateurs sombres HeatBAR comfort+ sont fournis avec deux supports de montage, avec lesquels le radiateur peut être monté directement sur le plafond ou le mur. Deux personnes sont requises pour l'installation.




1. Installez le support avec ajustement angulaire sur chacune des bases coulissantes.



2. Insérez les deux bases coulissantes dans le sens de la flèche dans la barre du chauffage.



3. Fixez les deux supports avec ajustement angulaire avec les vis sur le mur ou sur le plafond.



4. Connectez maintenant les deux supports avec ajustement angulaire l'un avec l'autre et réglez l'angle désiré.

Première mise en service

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, assurez-vous que la surface émettrice (avant) est exempte d'empreintes digitales et d'autres contaminants. La première utilisation ou réutilisation après une longue période d'inactivité du réchauffeur peut provoquer des odeurs ou de la vapeur. Ceci est tout à fait normal et l'odeur / vapeur disparaîtra après un court moment.

Contrôle

Le HeatBAR comfort+ fonctionne avec une télécommande incluse dans la livraison, qui fonctionne avec deux piles alcalines AAA.



<i>Touche</i>	Fonctions avec chauffage activé	Fonctions avec chauffage désactivé	Indicateur LED sur le chauffage
1	Éteint le chauffage	Active le chauffage	
2	Augmente la puissance calorifique et la durée du chauffage	Allume le chauffage, au niveau 1 (minimum)	L1
3	Réduit la puissance calorifique ou la durée du chauffage	Allume le chauffage, au niveau 2 (maximum)	L2
4	Active, régule la puissance calorifique		L [n]
5	Active, définit la durée		T[n]

Vous pouvez contrôler plusieurs HeatBAR comfort+ avec la même télécommande.

Entretien

Le HeatBAR comfort+ peut être nettoyé avec un chiffon propre et humide. Avant de nettoyer l'appareil, éteignez-le et attendez qu'il soit complètement refroidi. Pour éviter les taches d'eau, l'appareil peut être allumé 10 à 20 minutes après le nettoyage.

Données techniques

	HeatBAR comfort+ 1800	HeatBAR comfort+ 2200	HeatBAR comfort+ 2600
Article n.	7640174430383	7640174430390	7640174430406
Puissance	1800 Watt	2200 Watt	2600 Watt
Couverture requise	10 A	12 A	13 A
Classe de protection	IP 65	IP 65	IP 65
Dimension	1210 x 160 x 50 mm	1310 x 160 x 50 mm	1410 x 160 x 50 mm
Poids	5.85 kg	6.85 kg	7.85 kg
Temps de chauffage	< 10 minutes	< 10 minutes	< 10 minutes
Niveaux	2 (50% & 100%)	2 (50% & 100%)	2 (50% & 100%)
Minuterie	1 - 9 heures	1 - 9 heures	1 - 9 heures
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans

Traitement



Ne jetez pas l'appareil dans les ordures ménagères. Les appareils électriques sont collectés gratuitement dans tous les magasins spécialisés en Suisse.

Stockage

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, prolongez sa durée de vie en gardant l'appareil dans un endroit sûr. Ceci n'est possible que si le chauffage est commandé par une prise.

- Débranchez la prise d'alimentation. L'appareil doit être éteint et refroidi.
- Desserrez les vis entre les deux supports avec ajustement angulaire.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide.
- Emballez l'appareil dès qu'il est sec.

GARANTIE ecofort

La période de garantie de 2 ans court à compter de la date de livraison.

ecofort offre à ses clients en Suisse un service client direct pour cet appareil. Si vous avez des questions, consultez notre centre de support en ligne ecofort à l'adresse support.ecofort.ch. Vous trouverez ici les dernières solutions et l'assistance pour votre produit. Si vous souhaitez nous poser une question directement ou si vous souhaitez signaler une réclamation de garantie, cliquez sur "Nouveau ticket de support" pour nous envoyer un message.

Veuillez toujours indiquer le numéro de facture ou la commande pour chaque contact. Si vous n'avez pas acheté ce produit directement chez ecofort ag, veuillez nous contacter avec le numéro de commande de la tierce partie. Après avoir reçu votre message, nos techniciens vérifieront la procédure à suivre et vous contacteront.

Merci de ne retourner aucun appareil sans préavis. Vous pouvez également nous contacter par e-mail ou via le formulaire de contact sur notre site.

ecofort AG

Birkenweg 11

CH-2560 Nidau

+41 (0) 32 322 31 11

support@ecofort.ch

<https://ecofort.ch>

Introduzione

Grazie per aver scelto il radiatore scuro HeatBAR comfort+.

Si prega di controllare l'HeatBAR comfort+ immediatamente dopo la consegna per eventuali danni durante il trasporto. Segnalare immediatamente eventuali danni alla consegna alla società di trasporti, (servizio pacchi, ufficio postale, ecc.) E annotarli sul documento di trasporto o sulla nota di spedizione. Se si notano danni dovuti al trasporto dopo aver disimballato il dispositivo, contattare immediatamente il rivenditore.

Conservare l'imballaggio del dispositivo per poterlo spedire in sicurezza in caso di garanzia. Per risparmiare spazio, basta tagliare il nastro con un coltello e piegare la scatola. Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare l'HeatBAR comfort+ e seguire le istruzioni seguenti. Passare questo manuale a qualsiasi utente successivo.

Istruzioni di sicurezza

Questo dispositivo potrebbe presentare un potenziale rischio di scosse elettriche, incendio e / o lesioni se installato o utilizzato in modo improprio. Per evitare danni, leggere attentamente queste istruzioni di sicurezza. La mancata osservanza di queste istruzioni invalida la garanzia. ecofort AG non può essere ritenuta responsabile per eventuali perdite, danni o lesioni causati dall'inosservanza di questo manuale.

- Questo dispositivo deve essere scollegato dalla rete durante l'installazione o la manutenzione e durante la sua sostituzione.
- Controllare la tensione di rete per assicurarsi che soddisfi le specifiche nominali del riscaldatore. Assicurarsi che la tensione di alimentazione non superi i 245 volt.
- Per evitare il surriscaldamento e l'eventuale rischio di incendio, NON coprire il riscaldatore. Non coprire in nessun caso il riscaldatore con materiale isolante o materiale simile.
- NON usare il riscaldatore se il cavo di alimentazione è danneggiato.
- NON usare il riscaldatore per accendere materiali.
- Questo riscaldatore può essere utilizzato solo per riscaldare persone o edifici
- Tutti gli utenti possono accendere / spegnere il dispositivo solo se è stato installato nella posizione operativa prevista e fornito con la supervisione o le istruzioni per l'uso sicuro del dispositivo e dopo aver compreso i rischi connessi. I bambini non devono collegare, accendere o regolare il dispositivo.

Non toccare il riscaldatore quando è in uso. Il dispositivo è molto caldo durante il funzionamento. Dopo aver spento il riscaldamento, gli elementi rimangono caldi per un lungo periodo e non devono essere toccati per almeno 30 minuti dopo lo spegnimento.

Protetto dall'acqua

L'HeatBAR comfort+ ha un grado di protezione IP pari a 65. Ciò significa che il dispositivo potrebbe essere esposto alla pioggia. Per prolungare la durata si consiglia di installare il dispositivo protetto dagli ingenti atmosferici.

L'installazione in stanze potenzialmente umide, come, per esempio, bagni o aree benessere, deve essere eseguita da un installatore qualificato e conforme ai requisiti di sicurezza elettrica locali. L'installazione deve essere tale da


- non permettere al riscaldatore di staccarsi dai raccordi e cadere in una vasca da bagno, una doccia, una piscina o un altro serbatoio dell'acqua.
- Gli interruttori e gli altri comandi non possono essere toccati da una persona che si trova in una vasca da bagno o in una doccia. La distanza di sicurezza dalle zone umide deve essere di almeno 60 cm.

Collegamento elettrico

Assicurarsi che la presa sia anch'essa conformemente protetta. In caso di dubbio, assumere un elettricista professionista. Tutto il cablaggio deve essere eseguito da un elettricista professionista.

MODELLO	ARTICOLO N.	POTENZA	ALIMENTAZIONE	PROTEZIONE
COMFORT+ 1800	7640174430383	1800 Watt	230V / 50 Hz	10A
COMFORT+ 2200	7640174430390	2200 Watt	230V / 50 Hz	12A
COMFORT+ 2600	7640174430406	2600 Watt	230V / 50 Hz	13A

Il collegamento elettrico non deve essere posizionato direttamente dietro il riscaldatore. Per un montaggio su una pendenza del tetto, il collegamento deve essere effettuato nel punto più basso.





Montaggio

Il riscaldatore dovrebbe essere installato da una persona competente, ad es. un elettricista qualificato.


La posizione ideale per l'HeatBAR comfort+ è sul soffitto, direttamente sopra l'area da riscaldare. Se questo non è possibile, il riscaldatore può essere montato sulla parete e inclinato verso il basso.

L'altezza di montaggio raccomandata va da 2.1 a 2.7 m. In nessun caso l'unità deve essere installata a un'altezza inferiore a 1.8 m dal pavimento. Evitare di toccare il riscaldamento accidentalmente poiché la superficie si riscalda molto durante il funzionamento.




Staffe di montaggio


I radiatori scuri HeatBAR comfort+ sono forniti con due staffe di montaggio, con le quali è possibile montare il radiatore direttamente sul soffitto o sulla parete. Per l'installazione sono richieste 2 persone.




1. Installare il supporto con regolazione angolare su ciascuna delle basi scorrevoli.



2. Inserire le due basi scorrevoli nella direzione della freccia nella barra del riscaldatore.



3. Fissare i due supporti con regolazione angolare con le viti sulla parete o sul soffitto.



4. Collegare ora i due supporti con regolazione angolare l'uno con l'altro e impostare l'angolo desiderato.

Prima messa in servizio

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, assicurarsi che la superficie emittente (anteriore) sia priva di impronte digitali e altri contaminanti. Il primo utilizzo o il riutilizzo dopo un lungo periodo di inattività del riscaldatore può causare odori o vapore. Questo è del tutto normale e l'odore / vapore scomparirà dopo poco tempo.

Controllo

L'HeatBAR comfort+ funziona con un telecomando incluso nella consegna, che funziona con 2 batterie alcaline AAA.



<i>Tasto</i>	Funzioni con riscaldatore acceso	Funzioni con riscaldatore spento	Indicatore LED sul riscaldatore
1	Spegne il riscaldamento	Accende il riscaldamento	
2	Aumenta la potenza termica la durata del riscaldamento	Accende il riscaldamento, al livello 1 (minimo)	L1
3	Riduce la potenza termica o la durata	Accende il riscaldamento, al livello 2 (massimo)	L2
4	Attiva, regola la potenza termica		L [n]
5	Attiva, imposta la durata		T[n]

È possibile controllare più HeatBAR comfort+ con lo stesso telecomando.

Manutenzione

L'HeatBAR comfort+ può essere spolverato con un panno pulito e umido. Prima di pulire il dispositivo, spegnerlo e attendere che si sia raffreddato completamente. Per evitare macchie di acqua, è possibile accendere il dispositivo per 10 - 20 minuti dopo la pulizia.

Dati tecnici

	HeatBAR comfort+ 1800	HeatBAR comfort+ 2200	HeatBAR comfort+ 2600
<i>Articolo n.</i>	7640174430383	7640174430390	7640174430406
<i>Potenza</i>	1800 Watt	2200 Watt	2600 Watt
<i>Copertura richiesta</i>	10 A	12 A	13 A
<i>Classe di protezione</i>	IP 65	IP 65	IP 65
<i>Dimensione</i>	1210 x 160 x 50 mm	1310 x 160 x 50 mm	1410 x 160 x 50 mm
<i>Peso</i>	5.85 kg	6.85 kg	7.85 kg
<i>Tempo di riscaldamento</i>	< 10 minuti	< 10 minuti	< 10 minuti
<i>Livelli</i>	2 (50% & 100%)	2 (50% & 100%)	2 (50% & 100%)
<i>Timer</i>	1 - 9 ore	1 - 9 ore	1 - 9 ore
<i>Garanzia</i>	2 anni	2 anni	2 anni

Smaltimento



Non smaltire il dispositivo nella spazzatura domestica. Gli apparecchi elettrici vengono ritirati gratuitamente in ogni negozio specializzato in Svizzera.

Riporre

Se il dispositivo non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, prolungarne la durata mantenendo il dispositivo in un luogo sicuro. Questo è possibile solo se il riscaldatore viene azionato tramite una presa.

- Scollegare la spina di alimentazione. Il dispositivo deve essere spento e raffreddato.
- Allentare le viti tra i due supporti con regolazione angolare.
- Pulire il dispositivo con un panno umido.
- Imballare il dispositivo non appena è asciutto.

GARANZIA ecofort

Il periodo di garanzia di 2 anni decorre dalla data di consegna.

ecofort offre ai clienti in Svizzera un servizio clienti diretto per questo dispositivo. Per eventuali domande, visitare il nostro centro di supporto online ecofort all'indirizzo support.ecofort.ch. Qui troverete le ultime soluzioni e assistenza per il vostro prodotto. Se volete farci direttamente una domanda o se volete segnalare un reclamo in garanzia, fate clic su "Nuovo ticket di assistenza" per inviarci un messaggio.

Si prega di indicare sempre il numero di fattura o ordine ad ogni contatto. Se non avete acquistato questo prodotto direttamente da ecofort ag, vi preghiamo di contattarci con il numero dell'ordine di terze parti. Dopo aver ricevuto il vostro messaggio, i nostri tecnici controlleranno l'ulteriore procedura e vi contatteranno.

Si prega di non restituire alcun dispositivo senza preavviso. Potete anche contattarci via e-mail o tramite il modulo di contatto sul nostro sito.

ecofort AG

Birkenweg 11

CH-2560 Nidau

+41 (0) 32 322 31 11

support@ecofort.ch

<https://ecofort.ch>