

AERIAL Raumluft-Wäschetrockner WT 230 / 240 / 250 / 280



Bedienungsanleitung
Mode d'emploi
Istruzione per l'uso
Manual



Ein/Aus-Schalter

Auf der Rückseite
des Wäschetrockners

Interrupteur MARCHE/ ARRÊT

À l'arrière du sèche-linge

Interruttore ON/OFF

Sul retro del deumidificatore

On/Off switch

On the rear side of the laundry
dryer



Programm I

„schranktrocken“

Programme I

« prêt à ranger »

Programma I

"asciutto armadio"

Program I

"cupboard dry"



Programm II

„bügelfeucht“

Programme II

« prêt à repasser »

Programma II

"pronto stiro"

Program II

"iron dry"



Programm III

„angetrocknet“

Programme III

« humide »

Programma III

"leggermente asciutto"

Program III

"predried"



Stopp

Wäschetrockner abschalten.

Stop

Arrêter le sèche-linge.

Stop

Spegnere il deumidificatore.

Stop

Switch dryer off.



Schnelltrocknung

Ventilator läuft mit max.
Leistung. Grüne LED ist an.

Séchage rapide

Le ventilateur tourne à vitesse
maximale. La LED verte est
allumée.

Asciugatura veloce

Asciugatura veloce
La ventola funziona al mas-
simo della potenza. Il LED
verde è acceso.

Quick drying

Fan runs at maximum power.
Green LED is on.



ES-Taste

Raumentfeuchtungsmodus

Raumfeuchte:
1 × drücken = 50 %
2 × drücken = 55 %
3 × drücken = 60 %
4 × drücken = beenden

Touche ES

mode de déshumidification
du local

Humidité ambiante :
appuyer 1 × = 50 %
appuyer 2 × = 55 %
appuyer 3 × = 60 %
appuyer 4 × = quitter

Tasto ES

Modalità deumidificatore

Umidità dell'ambiente:
premere 1 volta = 50 %
premere 2 volte = 55 %
premere 3 volte = 60 %
premere 4 volte = fine

ES button

Room dehumidification mode

Room humidity:
press 1 × = 50 %
press 2 × = 55 %
press 3 × = 60 %
press 4 × = end

schranktrocken
37% P1=42%

Display

Programm 1

Luftfeuchte aktuell: 37 %
Luftfeuchte für P1: 42 %

Affichage

Programme 1

Humidité ambiante
actuelle : 37 %
Humidité ambiante
pour P1 : 42 %

Display

Programma 1

Umidità attuale 37 %
Umidità per P1 42 %

Display

Program 1

Current humidity: 37 %
Humidity for P1: 42 %